



BLUMOTION 970A

Σχεδιασμός

Όλες οι εφαρμογές μεντεσέδων εκτός από τις γωνιακές

Διάστημα τακακιού (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	¹  Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)
0	32	41	50			34
3	35	44	53		51	34
6	38	47				
9	41	50				

¹ Όταν έχετε να κάνετε με στενές πάνω ράγες ή μεγαλύτερα κενά, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε την πλάκα προσαρμογέα όπως χρειάζεται

Γωνιακή εφαρμογή

Γωνία	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	¹  Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	¹  Απόσταση διάτρησης BA (mm)
-------	--	---	--	--	--	---

►► Γωνιακή εφαρμογή – γυάλινη πόρτα

Γωνιακός μεντεσές για γυάλινες πόρτες

50°	N° 76	48		N° 68	45			
45°	N° 75	48		N° 67	45			
40°	N° 74	48						
5°	N° 70	48		N° 63	33			
-5°	N° 69	48		N° 62	37			

►► Γωνιακή εφαρμογή – κάσα πόρτας

Γωνιακός μεντεσές με μίνι κεφάλι μεντεσέ

50°	N° 99	48	N° 91	48	N° 83	48			
45°	N° 98	48	N° 90	48	N° 82	45			
40°	N° 97	48	N° 89	48					
5°	N° 93	48	N° 85	48	N° 78	33			
-5°	N° 92	48	N° 84	48	N° 77	37			

¹ Όταν έχετε να κάνετε με στενές πάνω ράγες ή μεγαλύτερα κενά, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε την πλάκα προσαρμογέα όπως χρειάζεται